



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire



Enedis

WEBINAIRE RACCORDEMENT

Enedis

30/03/2023



LIFE20 GIC/FR/001820 - LIFE_LETsGO4Climate

The LIFE_LETsGO4Climate project has received funding from the LIFE Programme of the European Union.

Le projet LIFE_LETsGO4Climate est co-financé par le Programme LIFE de l'Union Européenne.

Programme

1. Qui est Enedis, le Distributeur d'électricité ?
2. Le raccordement producteur
3. La vie d'un dossier de raccordement <36 kVA
4. La vie d'un dossier de raccordement >36 kVA
5. l'autoconsommation collective



LETSGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

1. Qui est Enedis, le Distributeur d'électricité ?



Enedis, maillon indispensable du système électrique



PRODUCTION

Activité en concurrence

Différentes sources d'énergie : nucléaire, thermique, énergies renouvelables (hydrolique, éolien, solaire).

TRANSPORT

RTE

À l'échelle nationale, il est assuré en 400 000 volts. À l'échelle régionale en 225 000, 90 000 et 63 000 volts.

DISTRIBUTION

Enedis

L'électricité est distribuée en haute tension A (HTA, 20 000 volts) et basse tension (BT, 230 volts à 400 volts). Enedis exploite 95% des réseaux, le reste est aux mains des ELD.

FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

Activité en concurrence

En concurrence depuis le 1er juillet 2007.

ENEDIS



LETs GO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire



Un modèle économique régulé, basé sur un tarif transparent et des coûts maîtrisés pour le consommateur

Une autorité administrative indépendante

qui fixe les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) et de gaz (ATR)

La CRE garantit l'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux et surveille les marchés de l'énergie (électricité, gaz, CO₂)



COMMISSION
DE RÉGULATION
DE L'ÉNERGIE

Un tarif

pour donner à Enedis les moyens d'accomplir ses missions de service public et assurer une maîtrise de ses coûts au bénéfice des consommateurs finaux


Un tarif challengé par le processus de consultation et d'audit de la CRE

L'ensemble des utilisateurs du réseau paye le TURPE

Il représente 25 à 30% de la facture TTC d'un client résidentiel et environ 20% de la facture d'un client raccordé en HTA

Décomposition de la facture TTC des clients

Client résidentiel (tarif bleu)





LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Nos missions de service public



le dépannage 24 h/24 et 7 j/7



l'exploitation et la modernisation
du réseau de distribution



le comptage de la consommation et
production d'électricité grâce au
compteur Linky



le raccordement au réseau
électrique des producteurs et
consommateurs



la conduite et le pilotage à distance
du réseau de distribution



l'accompagnement des collectivités
locales dans leurs projets de
transition énergétique

2. Le raccordement producteur au réseau électrique de distribution



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Qu'est-ce qu'un raccordement ?

Le raccordement est la prestation réalisée pour raccorder votre installation au réseau : elle comporte systématiquement le branchement entre votre installation électrique intérieure et le réseau public de distribution. Elle nécessite parfois une extension du réseau pour permettre ce branchement.





LETsGO4Climate
Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les différentes typologies de puissances

Basse Tension

INF 36

- Raccordement entre 0 et 36 KVA

SUP 36

- Raccordement entre 36 et 250 KVA

Haute Tension

SUP 250

- Raccordement supérieur à 250 KVA






LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les 3 différents modes de production






LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les 3 différents modes de production

CONSOMMATION
ET REVENTE DE
SURPLUS



2 *Travaux Enedis nécessaires
si contrainte réseau*

**Je consomme l'électricité
produite par mon
installation photovoltaïque.**

**Le surplus d'énergie est
injecté sur le réseau de
distribution et est
rémunérée dans le cadre
du contrat d'obligation
d'achat**




LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les 3 différents modes de production

AUTOCONSO INDIVIDUELLE



3 *Pas de travaux Enedis*

C'est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation.

3. La vie d'un dossier de raccordement < 36 KVA



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

La demande de raccordement

- À saisir par le mandataire ou le client :
- <https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil>



The screenshot shows the ENEDIS website interface for managing connection requests. The header features the ENEDIS logo and the tagline 'L'ELECTRICITE EN RESEAU'. The main heading reads 'Bienvenue dans votre espace client dédié au raccordement !'. Below this, there are two main sections: 'Accéder à mon espace client raccordement' and 'Faire une demande de raccordement'. The left section includes a link to 'Créer mon compte' for users without an account, input fields for 'Adresse mail' and 'Mot de passe' (with a visibility toggle), a 'Mot de passe oublié' link, and a 'Me connecter' button. The right section lists three types of requests: 'Nouveau raccordement en consommation', 'Production d'électricité', and 'Modification ou suppression de mon branchement électrique', followed by a 'Commencer ma demande' button.

ENEDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

**Bienvenue dans votre espace client
dédié au raccordement !**

**Accéder à mon espace
client raccordement**

Vous n'avez pas encore de compte ?
[Créer mon compte](#)

Adresse mail

Mot de passe 

[Mot de passe oublié](#)

Me connecter


**Faire une demande
de raccordement**

- Nouveau raccordement en consommation
- Production d'électricité
- Modification ou suppression de mon branchement électrique

Commencer ma demande

Le processus de raccordement producteur < 36 kVA

Délais de 3 à 18 mois



Avant Complétude

Accueil Raccordement Producteur <36 kVA

09 69 32 18 00 choix 1

areprod-inf36-centre@enedis.fr

Après Complétude et avant la Mise en service

Accueil Raccordement Producteur <36 kVA

09 69 32 18 00 choix 1

areprod-inf36-centre@enedis.fr

Après mise en service

Service GESTION <36 kVA

09 69 32 18 00 choix 2

pdl-gestionprod-p4@enedis.fr

ZOOM : La mise en service suite injection du Surplus et le LINKY

- Généralement, la présence d'un compteur linky sur le point de consommation ne nécessite pas d'intervention technique
- La première mise en service se fait par télé-opération
- Une intervention technique de pose sera programmée uniquement s'il n'y a pas de compteur linky sur site
- Attention, il est interdit de produire de l'électricité avec un compteur de type électromécanique



Bon à savoir

Le CAE

Ce terme désigne le Contrat d'Accès au réseau et d'Exploitation, dont vous signez les conditions particulières avec Enedis. Le CAE précise les conditions techniques, juridiques et financières de l'exploitation électrique et de l'accès au réseau de votre installation de production.

La puissance de raccordement

La puissance de raccordement est la puissance maximale que votre installation est susceptible d'injecter sur le réseau.

En monophasé, la puissance de raccordement ne peut pas dépasser 6 kVA.

En triphasé, veillez à équilibrer cette puissance sur les trois phases : le déséquilibre entre deux phases ne peut pas dépasser 6 kVA. Cette précaution limite l'impact de votre production sur le réseau.

L'attestation de conformité

Pour effectuer la mise en service de votre raccordement, Enedis aura impérativement besoin de l'attestation de conformité établie par votre installateur et visée par CONSUEL.


Ce document certifie que votre installation électrique intérieure est conforme aux normes en vigueur (notamment norme de sécurité électrique NF C 15-100, normes expérimentales XP C 15-712-1 et -3...)

Transmettez à Enedis cette attestation de préférence sous sa forme numérique (PDF à télécharger sur www.consuel.com).

La CACSI

La Convention d'AutoConsommation Sans Injection est à établir avant toute mise en service d'une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA en situation d'AutoConsommation sans injection, c'est-à-dire dont l'électricité produite est entièrement consommée par l'Installation de Consommation sur laquelle elle est raccordée.

Le Producteur est invité pour cela à soumettre à Enedis une demande de raccordement sur le portail raccordement.enedis.fr
INFO : Le contrat de consommation associé peut-être supérieur à 36 kVA.



Les éléments de complétude :

- Un compteur de type électronique CBE ou LINKY
- Pas de dossier de raccordement en surplus en cours ou finalisé
- Une autorisation d'urbanisme (sauf si panneaux au sol)
- Un Consuel obligatoire si puissance installée supérieure à 3 kVA
- Si puissance installée est inférieure ou égale à 3 kVA : conformité onduleur conforme à la DIN VDE 0126-1-1:2013-08 ou 0126-1-1 /A1 version VFR 2019 (réglage du seuil de déclenchement haut à 51,5 Hz), ou VFR-2014 (découplage à 50,6 Hz) ou un CONSUEL
- Un Schéma unifilaire et un CONSUEL OBLIGATOIRE si existence d'un stockage d'énergie (batteries)
- Un Mandat s'il y a un tiers mandaté
- Un KBIS si Professionnel ou Colloc



LETs GO4Climate
Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les différentes étapes vues du CLIENT

Déroulement de votre raccordement



Reportez ici les informations qui vous seront utiles tout au long de la démarche.

LES COORDONNÉES DE VOTRE ACCUEIL RACCORDEMENT PRODUCTEURS ENEDIS

Téléphone : 0 969 321 800

Adresse courriel :

Adresse postale :

LE NUMÉRO DE VOTRE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE VOTRE DÉCLARATION PRÉALABLE

LES RÉFÉRENCES DE VOTRE PDR

VOTRE NUMÉRO DE POINT DE LIVRAISON

VOS NOTES PERSONNELLES

VOTRE RACCORDEMENT PAS À PAS

DATES

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Obtenez votre permis de construire ou le certificat de non-opposition de la mairie à votre projet suite à une déclaration préalable de travaux (récépissé de dépôt si la puissance est inférieure ou égale à 6 kVA par phase). | |
| 2 | Préparez les documents spécifiques à un projet photovoltaïque : titre de propriété du bâtiment d'implantation, certificat de qualification de l'installateur. | |
| 3 | Faites votre demande de raccordement en ligne sur le portail Enedis-Connect (ou établissez votre demande et adressez-la à votre accueil raccordement producteurs* Enedis). | |
| 4 | Vous recevez la proposition de raccordement d'Enedis : vous avez 3 mois pour l'accepter en la renvoyant signée et accompagnée des autres documents et du règlement demandé. | |
| 5 | Réalisez les travaux à votre charge, demandés par Enedis. | |
| 6 | Réalisez et raccordez votre installation de production et demandez à votre installateur l'attestation de conformité visée par CONSUEL. | |
| 7 | Obtenez de votre assureur l'attestation de votre couverture responsabilité civile. | |
| 8 | Si votre acheteur n'est pas l'Agence Obligation d'Achat Solaire, obtenez auprès de lui un Accord de Rattachement au Périmètre d'Équilibre (ARPE). | |
| 9 | Demandez à votre accueil raccordement producteurs Enedis la mise en service de votre raccordement. | |

*Les coordonnées des Accueils Raccordement Électricité PRODUCTEURS (ARE PROD) sont disponibles sur le site internet www.enedis.fr

4. La vie d'un dossier de raccordement

> 36 KVA et < 250 KVA



LETsGO4Climate


Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Légende

Client /
Mandataire

Enedis

Parcours d'une Affaire Producteur > 36 kVA: Délais total de 24 mois



Avant Complétude

**Cellule Accueil
Producteurs BT**

09 69 32 18 00 choix 1, 2 et 2

prodsup36@enedis.fr

Après Complétude et avant la Mise en service

Cellule Producteurs entre 36 kVA et 250 kVA

09 69 32 18 00 choix 1, 2 et 3

cen-areprod-sup36-centre@enedis.fr

Après mise en service


**Service ARD
(gestion)**

09 69 32 18 00 choix 2

diracl-gestionprodacl@enedis.fr

Exemple de solution de raccordement

DA28/048321_T0 16052022 BRISSAC
Raccordement Producteur P3_250 kVA.
Plan projet travaux



Réalisation d'une RAS HTA et création d'un réseau HTA à raccorder au nouveau poste DP HTA/BT
Reprise du réseau BT existant et création d'un réseau BT entre le coffret BT existant et le nouveau poste DP.
Création d'un second départ BT afin de raccorder l'armoire type 2 (coupure + comptage) pour une production de 250kVA.

Exemple chiffrage

Récapitulatif de la contribution au coût des travaux pour la solution retenue		Délai prévisionnel ¹	Application de la réfaction	Montant facturé (après réfaction)
Ouvrages Propres	Travaux en domaine privé du Demandeur	10 mois	Non	0,00 €
	Branchement, y compris dispositif de comptage :		Oui (r=60%)	1 492,80 €
	Réseau BT			357,24 €
	Poste HTA/BT (création ou aménagement)			9 434,40 €
	Réseau HTA			1 727,14 €
	Frais administratifs			1 347,88 €
Prestation de mise en service (fiche P100)		Standard : 10 Jours ouvrés	Non	165,83 €
Quote-Part			Non	0,00 €
Total HT				14 525,29 €
TVA (20%)				2 905,06 €
Total TTC				17 430,35 €



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire



Bridage

Racco.
référence

Qualif.
installateur

Coordonné
es GPS

KBIS &
SIRET

Schéma
Unifilaire

Les essentiels pour le dépôt de votre demande

Plans

Certificat
DIN
VDE 0126

Unité
foncière

Autorisation
d'urbanisme

Mandat

Puissance

5. L'autoconsommation collective



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire


Qu'est ce que l'autoconsommation collective ?

D'une autoconsommation **individuelle** : une personne (physique ou morale) consomme sur son site tout ou partie de sa propre production



L'électricité autoconsommée ne circule pas sur le réseau. Le surplus de production non consommé est injecté sur le réseau pour être valorisé (OA, marché libre ou ACC)

A une autoconsommation **collective** : plusieurs consommateurs et producteurs associés au sein d'une même entité, appelée Personne Morale Organisatrice





LETs GO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Une localisation géographique de proximité

La loi distingue l'autoconsommation collective dans :

Un même bâtiment



- ✓ Dans un même bâtiment
- ✓ Sur le réseau de distribution (HTA et BT) sans restriction sur la filière des installations de production
- ✓ Sans limite de puissance

Périmètre étendu

Standard



- ✓ 2 km max entre les participants les plus éloignés
- ✓ Sur le réseau BT sans restriction sur la filière des installations de production
- ✓ Sur le réseau HTA si toutes les installations de production ENR
- ✓ 3 MW max de production

Dérogatoire

- ✓ Sur dérogation à obtenir auprès du Ministre
- ✓ 20 km max entre les participants les plus éloignés
- ✓ Fourniture d'éléments relatifs à l'isolement du lieu du projet, au caractère dispersé de son habitat et à sa faible densité de population
- ✓ Sur le réseau BT sans restriction sur la filière des installations de production
- ✓ Sur le réseau HTA si toutes les installations de production ENR
- ✓ 3 MW max de production



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Les pré-requis techniques et contractuels

1. Être raccordé au réseau

Tous les participants (producteurs et consommateurs) doivent être raccordés au réseau public de distribution selon des conditions standards. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un raccordement spécifique.

Le cas échéant, le simulateur de raccordement proposé par Enedis peut vous aider à évaluer la complexité du raccordement à effectuer. Il est disponible sur votre [espace client Enedis](#).

2. Avoir un compteur communicant

Tous les participants doivent être équipés de compteurs communicants. Enedis utilise les courbes de charge pour calculer les kWh de production locale affectés aux consommateurs de l'opération.

Plus de 95% des clients sont équipés de compteurs communicants.

3. Disposer d'un accès au réseau public en service

Tous les consommateurs doivent avoir contracté avec un fournisseur d'électricité, qui assurera l'approvisionnement complémentaire à la production locale.

Tous les producteurs doivent être en service et rattachés à [un responsable d'équilibre](#).

4. Mettre en place le cadre de fonctionnement de la Personne Morale Organisatrice

Le porteur de projet doit définir la forme juridique de la personne morale organisatrice dans laquelle sont associés producteurs et consommateurs qui aura en charge la gestion de l'opération d'autoconsommation collective.

Aucune forme juridique n'est imposée. Un équilibre juridique doit cependant être trouvé vis-à-vis du statut de chacun des participants et de leur compatibilité avec les activités de l'entité projetée.

Au besoin, le porteur de projet peut solliciter un conseil juridique.

5. Cette personne morale devra :

- Finaliser le recrutement des consommateurs, établir les contrats entre les consommateurs, les producteurs.
- Recueillir le consentement des participants à la collecte et à l'utilisation de leurs courbes de charge pour les besoins de l'opération.
- Signer avec Enedis la convention relative à la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective.



Merci pour votre participation !

Avez-vous des questions ?



LETsGO4Climate
Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Le portail raccordement Marchés d'affaires



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

<https://www.enedis.fr/entreprises-demander-le-raccordement>



Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome
toute utilisation sur un autre navigateur peut masquer certaines fonctionnalités et entraîner des erreurs.

BASE ECOLE

Désormais, dans un souci de simplification, toutes les demandes de raccordement de production sans injection au réseau de puissance ≤ 36 kVA sont traitées par le portail Enedis-Connect y compris sur un site de consommation existant de puissance > 36 kVA.

Vous devez donc sélectionner dans ce cas pour la production : "Puissance de raccordement inférieure à 36kVA".



Faire une
nouvelle
demande



Suivre un dossier
en cours



LETs GO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Un mail suffit pour créer un compte. Je reçois un lien pour initialiser mon mot de passe à la première création

Je me connecte

J'ai un compte

Email

Mot de passe

☐ Garder ma session active

J'ai perdu mon mot de passe

Connexion

Je n'ai pas de compte

Pour faire une demande de rattachement, vous devez créer un compte et vous pourrez ainsi connaître son état d'avancement. Simple et rapide, une adresse mail suffit.

Je crée un compte

J'avais déjà un compte

Je crée mon compte

Email

Confirmez l'adresse électronique

Je m'enregistre

Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, [cliquez ici](#).

Je n'avais pas de compte, j'ai reçu un mail

L'adresse de messagerie 'philippe.plancke@orange.fr' est déjà utilisée.

Je crée mon compte

philippe.plancke@orange.fr

philippe.plancke@orange.fr

Je m'enregistre

Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, [cliquez ici](#).

Un email de confirmation vous a été envoyé. Vous y trouverez un lien pour valider votre inscription.

Je crée mon compte

philippe.plancke9@gmail.com

philippe.plancke9@gmail.com

Je m'enregistre

Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, [cliquez ici](#).



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

J'ai reçu le mail

De : Enedis <contact@raccordement-entreprise-enedis.fr>
Date: jeu. 15 avr. 2021 à 15:24
Subject: [Enedis] Confirmation d'adresse mail pour la création de votre compte
To: <philippe.plancke9@gmail.com>



Madame, Monsieur,

Vous venez d'effectuer une inscription sur notre portail raccordement.

Vous trouverez, ci-après, le lien permettant de confirmer cette adresse mail et ainsi finaliser votre inscription.

[Je confirme cette adresse mail](#)

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre projet.

Votre équipe Raccordement Enedis

Je choisis un mot de passe

 Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome, toute utilisation sur un autre navigateur peut entraîner des erreurs.

Création de votre mot de passe

Votre adresse e-mail a été prise en compte. Vous pouvez maintenant créer votre mot de passe.

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

[Terminer la procédure](#)



LETs GO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Je peux faire ma demande



Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome
toute utilisation sur un autre navigateur peut masquer certaines fonctionnalités et entraîner des erreurs.

BASE ECOLE

Désormais, dans un souci de simplification, toutes les demandes de raccordement de production sans injection au réseau de puissance ≤ 36 kVA sont traitées par le portail Enedis-Connect y compris sur un site de consommation existant de puissance > 36 kVA.
Vous devez donc sélectionner dans ce cas pour la production : "Puissance de raccordement inférieure à 36kVA".



Demander le raccordement

Démarches, contacts, outils... tous les services en ligne pour faciliter le raccordement de votre local professionnel ou de votre bâtiment au réseau d'électricité, la modification ou la suppression de votre raccordement.



Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome, toute utilisation sur un autre navigateur peut masquer certaines fonctionnalités et entraîner des erreurs.

Commune des travaux

Les travaux se situent à *

Villeron (95380)

Ex : La Rochelle, ou 17000...

Continuer

Je choisis la commune des
travaux



LETs GO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Je sélectionne mon besoin

Je souhaite un raccordement
EN CONSUMMATION



Un local ou un site



Un lotissement >2
lots



Une ZI ou une
Z.A.C



Une maison



Immeuble ou
division de lot



Un site industriel
en HTA



Une borne de
recharge
électrique



Une augmentation
de puissance

Je souhaite un raccordement
EN PRODUCTION ou PRODUCTION ET
CONSUMMATION



Photovoltaïque
S21

- Vente en totalité
 - Vente en surplus
 - Augmentation de puissance
 - Autoconsommation totale
bénéficiant d'une prime à l'
investissement
- Puissance crête inférieure ou
égale à 500 kW



Photovoltaïque

- Vente en totalité
 - Vente en surplus
 - Augmentation de puissance
 - Autoconsommation totale ne
bénéficiant pas de prime à
l'investissement
- Puissance crête supérieure à
500 kW ou hors cadre S21



Autres filières



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Quelques informations à lire avant de commencer ma demande

Demande de raccordement en ligne

Vous vous apprêtez à faire votre demande de raccordement. Quelques conseils avant de commencer :

Les documents à fournir

En fonction de votre demande, quelques documents simples seront à fournir :

- un plan cadastral
- un plan de masse
- une autorisation d'urbanisme
- un bilan de puissance

Vous aurez aussi la possibilité de joindre des documents en votre possession nous permettant de mieux comprendre votre demande (photos du chantier, emplacement de vos ouvrages). Afin de faciliter vos envois, chaque document peut faire jusqu'à 10 MO au format .jpg, .jpeg ou .pdf.

Pour mieux comprendre votre demande

Les champs obligatoires sont identifiés par un astérisque. Vous trouverez des précisions en cliquant sur les icônes d'aide  qui figurent après certains champs.

Les informations sont sauvegardées automatiquement. Vous pourrez interrompre votre demande et la reprendre ultérieurement.

Le suivi de votre demande

Depuis votre compte client, vous aurez la possibilité de suivre votre demande, de signer électroniquement votre devis travaux ainsi que tous les documents contractuels, de connaître le planning des travaux.

Il ne vous reste plus qu'à vous laissez guider !

Retour

Continuer



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Je renseigne les différents éléments

Besoin d'aide ?

Votre demande concerne : un raccordement collectif ou une division de lot

01 DOCUMENTS 02 COORDONNÉES 03 CONSTRUCTION 04 ÉCHÉANCES

01 | Documents à fournir

Demande : * ☒ Définitive ☐ Anticipée

1 Afin de vous localiser précisément

Un extrait de plan cadastral * Joindre

Numéro de section Numéro de parcelle

Un plan de situation Joindre

Permet d'avoir des
informations sur ce
qu'il faut
renseigner

Je valide le formulaire pour que la demande soit transmise à
Enedis

Je reçois un mail
de confirmation



LETs GO 4 Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Le suivi de ma demande



Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome
toute utilisation sur un autre navigateur peut masquer certaines fonctionnalités et entraîner des erreurs.

BASE ECOLE

Désormais, dans un souci de simplification, toutes les demandes de raccordement de production sans injection au réseau de puissance ≤ 36 kVA sont traitées par le portail Enedis-Connect y compris sur un site de consommation existant de puissance > 36 kVA.

Vous devez donc sélectionner dans ce cas pour la production : "Puissance de raccordement inférieure à 36kVA".



- Je retrouve toutes mes affaires avec leur état
- J'ai le récapitulatif de ma demande
- Je peux continuer une demande non terminée

Suivi de mes demandes de raccordement Collectif

DATE	VOS RÉFÉRENCES	NOS RÉFÉRENCES	STATUT DE LA DEMANDE	ACTIONS
16/09/2020 12:14	ALENCIA		Incomplète	Je continue ma demande
07/05/2020 13:41			Incomplète	Je continue ma demande
05/05/2020 20:30	TOTO ESSAI		Transmise à Enedis	Voir ma demande
05/05/2020 20:09	test		Incomplète	Je continue ma demande
05/05/2020 20:09	test		Transmise à Enedis	Voir ma demande



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Le suivi de ma demande



Cette application est optimisée pour Firefox et Google Chrome
toute utilisation sur un autre navigateur peut masquer certaines fonctionnalités et entraîner des erreurs.

BASE ECOLE

Désormais, dans un souci de simplification, toutes les demandes de raccordement de production sans injection au réseau de puissance ≤ 36 kVA sont traitées par le portail Enedis-Connect y compris sur un site de consommation existant de puissance > 36 kVA.

Vous devez donc sélectionner dans ce cas pour la production : "Puissance de raccordement inférieure à 36kVA".



Je retrouve mes éléments dans différents onglets

Les coordonnées
de mon
interlocuteur

Le planning de
mes travaux et
ceux d'Enedis

Le suivi de mon
paiement, payer
en ligne

Le suivi de mon
paiement, payer
en ligne

Signature en
ligne des
documents
(devis,
conventions)

1 Mes coordonnées

Adresse des travaux :

Demandeur :

Portable :

2 Mes informations techniques
(à communiquer à votre fournisseur d'électricité)

Identifiant PRM



LETsGO4Climate

Un projet LIFE coordonné par
la Région Centre-Val de Loire

Mon dossier



Demande de
raccordement



MON
DOSSIER



MON
INTERLOCUTEUR



MON
PLANNING



MON
PAIEMENT



MES DOCUMENTS
CONTRACTUELS



MES
UTILISATEURS



SUIVI
INTERNE

1

Mes coordonnées

Adresse des travaux :

RUE DU PRE, 44700 ORVAULT

Demandeur :

Nom du demandeur

Portable :

2

Mes informations techniques

(à communiquer à votre fournisseur d'électricité)



87 kVA